# FEHLERSUCHANLEITUNG SCHLEPPANLEITUNG FÜR TRIEBFAHRZEUGREIHE

1016 / 1116





# **INHALTSVERZEICHNIS**

1	STATUSHILFE	203
2	STÖRUNGSMELDUNG AM DISPLAY	205
3	STÖRUNGSBEHEBUNG AM DISPLAY	206
	3.1 Umschalten in die Störungsübersicht	206
	3.2 Auswahl der gewünschten Störung	208
	3.3 Information zur Störung	209
	3.4 Abhilfemaßnahmen während der Fahrt	210
	3.5 Abhilfemaßnahmen im Stillstand	211
4	STÖRUNGEN OHNE DISPLAYANZEIGE	212
	4.1 Anzeigen am MFA	212
	4.2 Sprachausgaben	213
	4.3 Ausfall von Fahrmotoren	214
	4.4 Displayausfall am besetzten Führerstand	215
	4.5 Displayausfall auf beiden Führerständen	215
5	LAGEPLÄNE	216
	5.1 Sicherungen	216
	5.2 Absperrhähne	217
6	SCHLEPPEN	218
7	FEDERSPEICHER HÄNDISCH LÖSEN	220
8	ERDEN	221
^	MECHANISCHE SCHÄDEN	222



# 1 STATUSHILFE

Läßt sich



der Stromabnehmer nicht heben



der Hauptschalter nicht einschalten




keine Traktionsfreigabe erzielen

und im Display erfolgt keine Störungsmeldung, kann die Ursache – vor allem Bedienfehler – durch Drücken des Softkey "*Status*" abgerufen werden.



Je nach angezeigtem Symbol im Grundbild wird automatisch die richtige Statusseite ausgewählt. Die jeweils anderen beiden Seiten können über Softkeys aufgerufen werden.





Die anstehenden Ursachen werden durch Farbfelder markiert.


türkise Farbe: Bedienfehler

orange Farbe: Selbsttests oder Störungen



# 2 STÖRUNGSMELDUNG AM DISPLAY

Auftretende Störungen werden im Grundbild gemeldet.



Störung eigenes Tfz

Störung Slave-Fahrzeug

Die Störungspriorität wird durch die Farbe des Meldefeldes angezeigt.



Traktionsleistung ohne Maßnahmen nicht möglich

Traktionsleistung ohne Maßnahmen technisch möglich

Außerdem erfolgt eine dreimalige Sprachausgabe "Störung". Bis zum Umschalten auf ein Störungsbild bzw. dem Aufrufen eines Bildes für Abhilfemaßnahmen wird die Sprachausgabe "Störung" alle 25 Sekunden wiederholt.

# Softkey 'Quitt':

Auch bereits bekannte und noch anstehende Störungen werden nach jedem Aktivieren eines Fst (z.B. nach einem Fst-Wechsel) neuerlich angezeigt. Durch Betätigen des Softkeys 'Quitt' können diese B-Fehler auch ohne Aufrufen eines Störungsabhilfetextes quittiert werden. Die Fehler werden in der Störungsübersicht mit einem \* gekennzeichnet, im Grundbild wird nur mehr 'St' angezeigt.



# 3 STÖRUNGSBEHEBUNG AM DISPLAY

# 3.1 Umschalten in die Störungsübersicht

Durch Drücken von ,*St* erfolgt das Umschalten in die Störungsübersicht.



Die Störungsübersicht zeigt alle anstehenden Störungen des eigenen Tfz und aller weiteren Fernsteuerteilnehmer (Slaves) nach Uhrzeit gereiht an.

Störungen, die behoben wurden, werden automatisch in dieser Übersicht gelöscht.

Fzg Busadresse. Das führende Fahrzeug (Master) hat die

Adresse 01.

Diese Adresse wird auch im Anzeigebild ,Zugzusammen-

stellung' (Softkey ,Zug' im Grundbild) angezeigt.

**kommt** Uhrzeit, zu der die Störung aufgetreten ist.

**Fzg-Nummer** Nummer des gestörten Fahrzeuges.

**Text** Kurzbezeichnung der Störung.

\* Kennzeichnet Störungen, zu denen bereits ein Abhil-

fetext aufgerufen wurde.

Sind alle Störungen mit einem \* gekennzeichnet, wird im Grundbild statt dem Störungstext nur mehr ,St' angezeigt.

**Code** Codenummer für die Störung.

Zur Vermeidung von Mißverständnissen ist diese Nummer

im Reparaturauftragsschein anzugeben.

**K** Kategorie (A-Fehler oder B-Fehler)



Softkeys ermöglichen die Umschaltung in weitere Anzeigebilder:

eigenes Fahrzeug Zeigt nur die anstehenden Störungen des eigenen

Fahrzeuges an.

Gleiche Darstellung wie in der Störungsübersicht.

geführte Fahrzeuge Zeigt nur die anstehenden Störungen der Slaves

an.

Gleiche Darstellung wie in der Störungsübersicht.

Fehlerspeicher Zeigt alle Störungen an, auch die nicht mehr anste-

henden.

Grundsätzlich gleiche Darstellung wie in der Störungsübersicht mit zwei zusätzlichen Spalten.

geht Gibt die Uhrzeit an, zu der die Störung be-

hoben wurde

Anz Gibt an, wie oft die betreffende Störung be-

reits aufgetreten ist.

Der Fehlerspeicher wird durch Ausschalten der

Batterie gelöscht.



# 3.2 Auswahl der gewünschten Störung

Die Auswahl der gewünschten Störung erfolgt mit den Pfeiltasten. Die gewählte Störung wird durch einen blauen Balken markiert.

Bei vielen Störungen treten Folgestörungen auf. Diese werden am Display im allgemeinen unterdrückt. In seltenen Fällen wird jedoch Ursachenstörung und Folgestörung angezeigt.

- Die Störungsbehebung muß nach der Ursachenstörung erfolgen.
- Die Folgestörungen treten zeitlich nach der Ursachenstörung auf und sind daher oben gereiht.
- Die Reihenfolge des Auftretens ist in der Spalte ,kommt' ersichtlich.






# 3.3 Information zur Störung

Abrufen der Informationen zur ausgewählten Störung durch Betätigen der Taste , i.

Diese Seite kann nicht direkt aus dem Grundbild aufgerufen werden.

Sie gibt ergänzende Informationen über Ursache und Auswirkungen der Störung. Außerdem genaue Hinweise für die Weiterfahrt.


Diese Seite ermöglicht ein besseres Verständnis der Störung und ist daher vor der Störungsbehebung ,v=0' aufzurufen.





# 3.4 Abhilfemaßnahmen während der Fahrt


Abrufen der während der Fahrt möglichen Abhilfemaßnahmen durch Betätigen der Taste ,v>0.





# 3.5 Abhilfemaßnahmen im Stillstand

Abrufen der im Stillstand möglichen Abhilfemaßnahmen durch Betätigen der Taste v=0.





# 4 STÖRUNGEN OHNE DISPLAYANZEIGE

# 4.1 Anzeigen am MFA

Hohe Abbremsung

NBÜ/ep-Bremse ist eingeschaltet.

ML leuchtet nur im Stillstand.

ZS Zugheizung ist ausgeschaltet.

ML ist nur bei Systemumschaltung auf ,DB' aktiviert.

Türsteuerung System ÖBB ist eingeschaltet.
Türen offen, Anfahrsperre wirksam.

Sifa ,Sifasummer'.
Sifa ausgeschaltet (mit Sifastörschalter bzw. Sifa-Absperrhahn)

Tfz bremst pneumatisch oder mit der Federspeicherbremse. Slave bremst pneumatisch oder mit der Festhaltebremse.

SG Slave-Tfz schleudert oder gleitet.

E-Bremse ist ausgeschaltet. E-Bremse funktioniert nich oder nur teilweise.

Haus Hauptschalter ist ausgeschaltet.

Türsteuerung System **ÖBB** ist eingeschaltet.
Türen sind geschlossen, Anfahrsperre unwirksam.

Fahrgast-Notbremse wurde gezogen.
Nur bei eingeschalteter NBÜ/ep.

Hohe Abbremsung ist wirksam. Bremsart ,R', v < 160 km/h. ML ist nur bei Systemumschaltung auf ,**DB**' aktiviert.



# 4.2 Sprachausgaben

"Bremsausfall" Fehler in der Verarbeitung von Bremsbefehlen.

Eine Entlüftung der HLL ist eventuell nur mehr mit der Schnellbremsstellung des Bremsstellers oder der

Notbrems-Taste möglich.

,Notbremse' Eine Fahrgast-Notbremse wurde gezogen.

Die Meldung erfolgt nur bei eingeschalteter NBÜ/ep

und entsprechend ausgerüsteten Wagen.

,Zwangsbremsung' LZB- oder PZB-Zwangsbremsung.

,Sifa' Ersatz für ,SIFA-Horn'

,Zugbeeinflussung' Ersatz für ,PZB-Horn' und ,LZB-Schnarre'.

z.B.: Betätigung der Wachsamkeitstaste.

Aktivieren der LZB/PZB (Richtungsschalter ,V').

Störung der LZB/PZB.

,Federspeicherbremse' Anfahrversuch trotz angelegter Federspeicher-

bremse.

,Sifa-Zwangsbremsung<sup>6</sup>

,AFB' Meldung beim Ein- und Ausschalten der AFB.

,Türfreigabe' Erinnerung zur Türfreigabe bei Unterschreiten von

30 km/h.

Die Meldung erfolgt nur bei eingeschalteter Tür-

steuerung System DB.

"Störung" Meldung beim Auftreten von Störungen. Wird bis zur

Abfrage des Störungsabhilfetextes alle 25 Sekunden

wiederholt.

,Bremse nicht lose' Fernsteuermeldung. Master-Tfz gibt Zugkraft ab +


Slave bremst pneumatisch. Wird alle 10 Sekunden

wiederholt.

Die Sprachausgaben sind hierarchisch geordnet. Bei gleichzeitig erforderlichen Sprachausgaben wird jeweils jene mit der höchsten Priorität ausgegeben.



# 4.3 Ausfall von Fahrmotoren



Betriebsbremsung Schnellbremsung

Durch eine geänderte Regelung wird weiterhin die gleiche E-Bremskraft wie bei einem voll tauglichen Tfz erreicht.


Bremsgewicht daher weiterhin R+E.

Zwei Fahrmotore in einem DG untauglich (Nachbremswirkung ,1'):




Bremsgewicht weiterhin R+E.

Ein Fahrmotor in je einem DG untauglich (Nachbremswirkung ,1'):



Bremsgewicht R.





# 4.4 Displayausfall am besetzten Führerstand

### Allgemeines:

Fällt das Display aus, ist eine optische Störungsmeldung nicht mehr möglich. Im allgemeinen fällt dabei auch die Sprachausgabe aus.

# Vorgangsweise:

LSS ,Display Fst 1' bzw. ,Display ,Fst 2' auslegen und nach 10 Sekunden wieder einlegen.

# Kein Erfolg:

• Einzelbetrieb und Fernsteuerbetrieb mit anderen Tfz der Rh 1016/1116 bzw. im Wendezugbetrieb:

Weiterfahrt, solange Traktionsleistung möglich ist. Störungsbehebung mit dem Display des anderen Fst durchführen

Eingabe von Ersatzzugdaten siehe Bedienungsanleitung.

Fernsteuerbetrieb mit anderen Tfz-Reihen:
 Im nächsten Bf anhalten, Tfz als Master-Tfz untauglich.

# 4.5 Displayausfall auf beiden Führerständen

## Allgemeines:

Fällt das Display aus, ist eine optische Störungsmeldung nicht mehr möglich. Im allgemeinen fällt dabei auch die Sprachausgabe aus.

# Vorgangsweise:

LSS ,Display Fst 1' bzw. ,Display ,Fst 2' auslegen und nach 10 Sekunden wieder einlegen.

### Kein Erfolg:

 Einzelbetrieb und Fernsteuerbetrieb mit anderen Tfz der Rh 1016/1116 bzw. im Wendezugbetrieb:

Weiterfahrt, solange Traktionsleistung möglich ist.

Eingabe von Ersatzzugdaten siehe Bedienungsanleitung.


• Fernsteuerbetrieb mit anderen Tfz-Reihen:

Im nächsten Bf anhalten, Tfz als Master-Tfz untauglich.



# 5 LAGEPLÄNE

# 5.1 Sicherungen



Makrofon Tief

Führersitz



# 5.2 Absperrhähne Fst 1 LZB/PZB-Absperrhahn Fst 2 Seitenspiegel Makrofon Hoch



# 6 SCHLEPPEN

Voraussetzung: Tfz ordnungsgemäß außer Betrieb genommen.

- Kuppeln der Tfz
- Kontrolle, ob auf der Schaltertafel 1 Federspeicherwahlschalter 'Innen + Außen'
- Kontrolle, ob Absperrhahn ,SIFA' und ,Direkte Bremse' (ZuBas) geschlossen





 Wenn nur die HLL gekuppelt ist: Kontrolle, ob Absperrhahn ,Fremdluft' geöffnet ist



Fremdluft

- Federspeicher lösen
  - Taster außen am Langträger

oder

- Impulsventil am Druckluftgerüst





• Wenn erforderlich Signalleuchtenwahlschalter auf "Notschluß"



• Kontrolle, ob alle Schauzeichen gelöst zeigen





# • Bremsprobe

Bei ausgeschalteter Batterie wirkt immer nur die Bremsart "P". Unabhängig von der Stellung des Bremsartwahlschalters auf der Schaltertafel 1. Außerdem sind die Magnetventile Vorsteuerung ständig entregt. Die Nachbremswirkung ist daher unwirksam. Die Lok bremst bei HLL-Absenkungen wie ein Wagen.

 Nach dem Ende der Schleppfahrt "Federspeicher anlegen" und "Notschluß" ausschalten




# 7 FEDERSPEICHER HÄNDISCH LÖSEN

Bei

- Störungen (z.B. Schlauchbruch)
- Schleppen, wenn weder HBL noch HLL gekuppelt werden kann müssen die Federspeicher händisch gelöst werden.
- Absperrhahn ,Federspeicher 'schließen



 1-maliges kräftiges Ziehen am Seilzug bei allen vier Federspeichern (dabei auf deutliches akustisches Geräusch achten)



• Das Federspeicher-Schauzeichen zeigt weiterhin 'fest' an



Rollprobe durchführen




# 8 ERDEN

Für

- Arbeiten am Dach
- Tausch von Sicherungen im Hilfsbetriebegerüst

muß das Tfz geerdet werden.

- Tfz abrüsten (Hauptschalter aus, Stromabnehmer tief)
- Absperrhahn Stromabnehmer (Staas 3) schließen, blauen Schlüssel abziehen



• Erdungsschalter aufsperren und betätigen





Betrieb Geerdet



### MECHANISCHE SCHÄDEN 9

# Sekundärfederung




# Eine Flexicoilfeder gebrochen:

-Vmax = 50 km/h

# Beide Flexicoilfedern in einem DG gebrochen:

- Vmax = 10 km/h
- Fahrt nur bis zum nächsten Bf

# Primärfederung




# Eine Schraubenfeder gebrochen:

- Vmax = 50 km/h

# Beide Schraubenfedern eines Rades gebrochen:

- Vmax = 10 km/h

# Pendelaufhängung



Pendel

# Pendel gebrochen:

- Vmax = 10 km/h
- Betreffendes DG mit dem DG-Störschalter im Maschinenraum ausschalten
- Absperrhahn für die Druckluftbremse des betreffenden DG schließen

# Zugkraftlenker



Lenker

# Zugkraftlenker gebrochen:

- Vmax = 10 km/h
- Betreffendes DG mit dem DG-Störschalter im Maschinenraum ausschalten
- Absperrhahn für die Druckluftbremse des betreffenden DG schließen



# Stoßdämpfer

Stoßdämpfer schadhaft:

- Keine Einschränkung

# Radsatzlager

Warmlaufen eines Lagers:

- Vmax = 30 km/h
- Nur bis in den nächsten Bf